

LIETUVIŠKAI (LTU)

RVS TECHNOLOGY™ ENGINE TREATMENT PRODUKCIJOS NAUDOJIMO VIDAUS DEGIMO VARIKLIAMS ATNAUJINTI INSTRUKCIJA

- Jeigu variklyje esančiame tepale yra tefloninių, molibdeninių bei kitų priedų, prieš RVS naudojimą variklį praplauti. Užpilti naują be priedų tepalą.
- Patikrinti ir pašalinti tepalo nutekėjimą pro riebokšlius bei tarpines. Patikrinti tepalo lygį karteryje. Tepalo kokybė turi atitikti variklių-gamyklos gamintojos reikalavimus.
- Rementis gamyklos-gamintojos rekomendacijomis sureguliuoti uždegimo ar į purškimo kampa, vožtuvų tarpelius.
- Patikrinti ar RVS pakuotė tinka varikliui pagal jo tipą (benzininis/dyzelinis) bei tepalo kiekį esantį karteryje. Jeigu karteryje esančio tepalo kiekis yra didesnis nei nurodyta RVS pakuotėje (pvz. 10 lt.) galima naudoti iškart dvi pakuotes 4 ir 6 litrų.

Viena RVS pakuotė yra skirta atitinkamai to tipo ir dydžio varikliui naudoti vienam kartui. Pilnam variklio atnaujinimui reikalinga ne mažiau dviejų pakuočių.

DĖMESIO! Pirmas RVS naudojimas rekomenduojamas atlikti esant variklyje susidėvėjusiam, t. y. likus 300–400 km iki keitimo tepalui. Tada tepalas lengviau praleidžia RVS dalelytes ant paviršiaus.

PIRMAS RVS NAUDOJIMAS

eiliškumas

Pašildyti variklį iki darbinės temperatūros. RVS pakuotės sudėtis turi būti kambario temperatūros.

Išspausti iš tiubiko turinį į buteliuką, esantį pakuotėje, užsukti kamštelį.

Gerai suplakti (20–30 sek), kad gelis pilnai ištirptų buteliuko sudėtyje.

Puse buteliuko sudėties supilti į variklį.

Užvesti variklį ir leisti tuščia eiga dirbti 15 min.

Sustabdyti variklį 1 minutei.

Gerai suplakti (20–30 sek) esantį kiekį buteliuke.

Supilti likusį kiekį į variklį.

Eksploatuoti automobilį 30min. išvengiant didelių apkrovų.

Važiuoti 300 – 400 km darbo režimu, vengti staigių variklio perkrovų. Motociklams: šiuo etapu metu naudoti visas pavaras tolygiai.

Antras RVS naudojimas

Atliekamas nuvažiavus 300–400 km (traktoriams po 5–10 motovalandų).

DĖMESIO! Antrojo naudojimo nereikėtų uždelsti, nes po pirmojo RVS naudojimo variklis buvo švariai išvalytas nuo įvairių teršalų, kurie laikui bėgant vėl pradės lipti prie cilindrų paviršių bei kitų detalių ir net pakeitus tepalą, jie liks variklyje.

1. Pakeisti tepalą ir tepalo filtrą.

2. Efektyviausia naudoti RVS esant variklyje mineraliniam tepalui, nes mineralinis tepalas geriau praleidžia RVS dalelytes pro tepalo plėvelę. Po RVS naudojimo nuvažiavus 1500–2000 km galima mineralinį tepalą pakeisti norimu pusiau sintetiniu, sintetiniu su įvairiais priedais arba be jų.

3. Atlikti antrąjį RVS naudojimą analogiškai pirmajam.

Variklio atnaujinimas RVS pagalba laikomas pilnai įvykusi, nuvažiavus 1500–2000 km (arba po 20–50 motovalandų) po paskutinio naudojimo. Patikrinti aukščiau nurodytus parametrus, esant reikalui sureguliuoti.

Trečias RVS naudojimas gali būti būtinas, nustačius ganėtinai didelį variklio susidėvėjimą.

Saugumo ir saugojimo instrukcija

• Laikyti žemesnėje temperatūroje nei +40 °C

• Patekus ant odos, nuplauti šiltu vandeniu su muilu.

• Pakliuvus į akis gali atsirasti dirginimas – praplauti vandeniu. Dirginimui nepraėjus kreiptis pas daktarą.

• Pakliuvus į virškinimo traktą, praskalauti burną ir kreiptis pas daktarą. Neišaukti pykinimo.

• Įvykus gaisrui, gesinti įvairiomis priemonėmis, išskyrus vandeniu.

• Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atnaujinta 11.04.2005

Gamintojas:

RVS-Tec Oy, Helsinkis, Suomija

El. paštas: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz