

SVENSKA (SWE)

BRUKSANVISNING FÖR BEHANDLING AV STYRSERVO MED RVS TECHNOLOGY® POWER STEERING TREATMENT

- RVS Technology® Treatment -tekniken möjliggör återställandet av samtliga slitdelar i vilken fungerande mekanism som helst under förutsättningen att mekanismens delar är slitna, men inte trasiga.
- Om aktiva teflon-, molybden- eller andra skyddsfilmbildande oljetillsatser finns i oljan, skall mekanismen rengöras noga före behandlingen.
- Innan behandlingen påbörjas, kontrollera att inget oljeläckage förekommer samt att oljenivå och -kondition motsvarar tillverkarens rekommendationer.

Varje förpackning innehåller en sats avsedd för en transmissionsbehandlig av respektive mekanismtyp och -strolek.

Behandlingen bör genomgåas med en stoppad motor men servostyren bör ändå vara vid normal driftsvärme.

BEHANDLINGEN

steg för steg

Sätt medföljande slangen på sprutspetsen.

Tryck ut tubens innehåll i sprutan.

Sätt kolven på plats i sprutan, håll slangen uppåt och tryck ut luften ur sprutan.

Tag bort påfyllningslocket från oljebehållaren och sug ut med sprutan ca 20 ml olja ur systemet.

Sug luft in i sprutan så att kolvkanten är vid ca 60 ml.

Omskaka sprutans innehåll ordentligt.

Tillför blandningen i oljesystemet.

Sätt locket på plats.

Start motorn och låt den gå på tomgång i ca 5–10 minuter.

Kör bilen i minst 10 minuter på en kurvig väg. Låt mekanismen jobba så hårt som möjligt (alternativt kan man åka på en parkeringsplats med minimal hastighet och vrida på ratten till yttersta höger/vänsterläge).

Behandlingen är fullbordad efter ca 1 000 km (100 mil) körning (ca 20).

Notering

För mekanismer som har gått över 200 000 km (20 000 mil) kan upprepad behandling behövas (påbörjas efter ca 400 km (40 mil) körning).

Förvarings- och säkerhetsråd

- Förvaras vid temperatur under +40°C.
- Vid hudkontakt – tvätta med ljummet vatten och tvål.
- Om preparatet fås i ögon kan irritation uppstå – spola med vatten, och kontakta läkare om irritation kvarstår.
- Om preparatet sväljs, spola munnen med vatten och kontakta läkare. Kräkning får ej framkallas!
- Vid brand: alla släckmedel är lämpliga utom vatten.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

Uppdaterad 17.09.2004

Tillverkare:

RVS-Tec Oy, Helsingfors, Finland

Email: rvs@rvs.fi

www.rvs-tec.biz